

品番：UNEKIT04-LEDPOUCH

品名：LED ポーチキット



対象：小学生～大人（小学生は保護者同伴）

仕様：約 30cm の線型フレキシブル LED を単 4 電池 x2 本で点灯する。

電源スイッチはリードスイッチ（磁石で ON/OFF）を使用。

ポーチの中に切り絵等押し品を入れて楽しめる。

特長：キットはリードスイッチや電源ケーブルの半田付けが必要。

無料体験会は半田付け済の完成品を使用。

手順：キットの場合は半田付けをする。

電池を両面テープで貼り付ける。

フレキシブル LED をポーチ内側に沿わせて敷き、要所をテープで留める。

道具：超強力両面テープ、セロハンテープ、等。

キットの場合は、半田ゴテ、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、等も必要。

連絡先： 畝岡（うねおか）

WEB：<https://unelabo.jp>

