

品番：UNEKIT04-LEDPOUCH

品名：LED ポーチキット

■ パーツの確認



ポーチ 1 個



磁石 1 個



完成品の場合：



キットの場合：

電池ボックス 単4x2本 リード線



フレキシブルLED 白色(ウォームホワイト)



リードスイッチSP3-1A16-3A




+：端子に小さい穴

-：端子に小さい穴が無い

電池のマイナス側を電池ボックスのバネ側に斜めに押し付けながら入れ、プラス側を上から押さえてはめる。

電池ボックスを強力両面テープでポーチの内側の側面に貼り、フレキシブル線 LED を内側に沿わせてテープで要所を貼って、完成。



上に磁石を置いて、リードスイッチの近くに置くと点灯する。  
消灯している時は消費電力はゼロです。

切り絵や、推しのモノを入れて、楽しんでネ。

連絡先： 畝岡（うねおか）

WEB：<https://unelabo.jp>

